



UNSERE EMPFEHLUNGEN

IDEALE EINBAUHÖHEN

Jeder Mensch ist anders und entsprechend unterschiedlich fällt auch die ideale Einbauhöhe aus. Wird kein anderslautender Wunsch geäußert, bauen Installateure die Badelemente nach Norm ein.

- 1 WC**
 Höhe Oberkante WC-Keramik (ohne WC-Sitz):
 41 cm – 42 cm
- 2 WASCHTISCH**
 Höhe Oberkante Waschtisch: 85 cm – 90 cm
- 3 SPIEGEL ODER SPIEGELSCHRANK**
 Höhe Unterkante: 100 cm – 125 cm
 Höhe Oberkante: 200 cm – 220 cm
 Höhe Augenpartie: Mitte Spiegelfläche
 Hier kommt es darauf an, ob Menschen mit geringer
 Sichthöhe den Spiegel komfortabel nutzen sollen.
- 4 KLEIDERHAKEN**
 Zwischen 110 cm und 120 cm